



acubic™

ACE-G40

オーナーズマニュアル

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本書は、本製品のご使用方法および取り扱いに関する注意事項等の説明をいたしますので、ご使用になる前に必ずお読みください。

はじめにお読みください

1 カスタマーサポートのご案内

本製品の故障、トラブルに関するお問い合わせは弊社カスタマーサポートまでご連絡ください。
お問い合わせの際は、具体的なお問い合わせ内容とあわせて以下の内容をお伝えくださいますようお願いいたします。

- ・製品名と型番
- ・シリアルナンバー（製造番号）
- ・ご購入店名とご購入日
- ・お客様のお名前
- ・お客様のメールアドレス
- ・お客様の電話番号
- ・故障、トラブルの発生日
- ・お客様のPC環境情報（接続デバイス、周辺機器、お使いのOSなどできるだけ具体的にお伝えください。）

マザーボード、各種デバイス、ソフトウェアなど弊社製品以外に関するお問い合わせにつきましては、各製造メーカー、代理店までご連絡ください。

アビー株式会社 カスタマーサポート
〒221-0063 神奈川県横浜市神奈川区立町6番地1 ANNI 横浜 EAST 4F
(お問い合わせフォーム) <http://www.abee.co.jp/Support/#inquiry>
tel : 045-306-6686 / fax : 045-402-6920
営業時間：月曜日～金曜日 10：00～18：00
(祝祭日、弊社特定休業日等を除く)

2 お客様登録のお願い

弊社では、お買い上げいただいた製品を末永く快適にお使いいただくため、すべてのオーナー様に「お客様登録」をお願いしております。
下記のURLよりオンラインで簡単にご登録いただくことができます。

(お客様登録フォームURL) <http://www.abee.co.jp/Support/Owner/>

オンラインによる「お客様登録」では、お客様のすべての通信内容に対して、SSL(Secure Socket Layer)テクノロジーによる暗号化を施し、セキュリティの強化に努めております。

3 ご注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、以下の内容を必ずお守りください。



- ・作業を行う前に、必ず電源をオフにしてACコンセントケーブルのプラグをコンセントから抜いてください。感電や故障等の原因となります。
- ・本製品の仕上げには万全を期しておりますが、作業を行う際は手袋などを使用し、けが等に十分ご注意ください。
- ・吸気口、排気口やファンなどの回転部、可動部に指や物などを入れないでください。けがや故障等の原因となります。
- ・電源オフ直後のパソコン本体には高温の部分があります。やけど等に十分ご注意ください。濡れた手でさわらないでください。感電や故障等の原因となります。
- ・水などの液体をかけたり濡らしたりしないでください。ショートや発熱により、火災、感電、故障等の原因となります。
- ・分解、改造をしないでください。けがや故障等の原因となります。
- ・雷が鳴り出したら、電源をオフにしてACコンセントケーブルのプラグをコンセントから抜いてください。感電や故障等の原因となります。
- ・本製品の上に重いものを載せたり、乗ったりしないでください。倒れたり落下すると、けがや製品の故障等の原因となります。また重量でシャーシが変形し、内部部品が破損すると、火災、故障等の原因となります。
- ・煙や異臭、異音が出たときはすぐにご使用を止め、電源をオフにしてACコンセントケーブルのプラグをコンセントから抜いてください。そのままご使用になると火災、感電等の原因となります。
- ・異常に温度が高くなるところに置かないでください。シャーシや内部部品が劣化するほか、火災等の原因となります。
- ・油煙や湯気の当たるところ、湿気やほこりの多いところに置かないでください。火災や感電、故障等の原因となります。
- ・お手入れの際はベンジン、シンナー、アルコールなどの溶剤を使わないでください。シャーシが変質したり、故障等の原因となります。
- ・本製品はパソコン用ケース(筐体)です。医療設備や機器、航空宇宙設備や機器、原子力設備や機器、輸送設備や機器、人命に関わる設備や機器、高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用、またこれらに組み込まれての使用は意図されておりません。
- ・本製品は日本国内での使用を前提にしています。日本国外で使用された場合の直接、間接の損害について弊社は一切責任を負いません。

上記のご注意事項のほか、本製品をご使用前には必ず添付のハードウェア保証書をご確認ください。

4 基本仕様

本体寸法	249 × 269 × 318mm(高さ×幅×奥行き)
対応規格	Micro ATX、Mini-ITX
パネル主素材	アルミニウム合金
シャーシ主素材	スチール合金
ベイ数	5.25" ベイ × 1 3.5" シャドウベイ × 3(2.5" シャドウベイ 共用) 2.5" シャドウベイ × 6(3.5" シャドウベイ 共用)
ストレージデバイス 最多搭載数	5.25" デバイス × 1 3.5"HDD × 3 2.5"HDD(SSD) × 6
標準搭載ファン	フロント × 1 (NANO TEK FAN / 120 × 120 × 25mm 約1000rpm)
前面入出力端子	USB3.0 ポート × 2、マイク入力端子 × 1、 ヘッドフォン出力端子 (HD-AUDIO 対応) × 1

5 各部名称



6 パッキングリスト


本製品には次のものが含まれています。

- ☐ 本体(1台)
- ☐ インシュレータセット(1セット)
- ☐ ネジセット(1セット)
- ☐ 六角レンチ(1本) ネジセットに同梱されています
- ☐ 結束バンド(5本) ネジセットに同梱されています
- ☒ オーナーズマニュアル(1枚)
- ☐ NANO TEK FAN取扱説明書(1枚)
- ☐ ハードウェア保証書(1枚)

付属品に関するご不明な点や万一欠品などがありましたら、弊社カスタマーサポートまでお問い合わせください。

7 付属パーツ詳細

()内は数量



- 注意**
- ・本製品はミリ規格で製造されています。
 - ・付属品以外のネジをご使用になる場合は、ミリ・インチの規格を必ずご確認のうえ、正しくお使いください。
 - ・規格の異なるネジをご使用になるとネジ穴の溝を破損しますのでご注意ください。
 - ・ネジの斜め挿しなど不適正な取り付けを行うとネジ穴の溝を破損しますのでご注意ください。
 - ・規格の異なるネジを使用した場合のネジ穴の溝の破損、不適正な取り付けによる故障等は無償修理の対象となりません。あらかじめご了承ください。


部品の取り外し

取り付けは、取り外したときと逆の手順で行ってください。▲ネジの締めすぎによるネジ穴等の破損にご注意ください。

- ▲部品の取り外しを行う前にインシュレータを本体底面に取り付けてください。インシュレータを取り付けずにご使用になるとデスクやフローリング等を傷める恐れがあります。
- 取り付けの方法は、表面『7 付属パーツ詳細』をご参照ください。



1 トップパネル

- 付属の六角レンチを使い、トップパネルを固定している4箇所のネジを取り外します。
- トップパネルを取り外します。




2 フロントパネル

- 付属の六角レンチを使い、フロントパネルを固定している左右各2箇所のネジを取り外します。




- フロントパネルを取り外します。




3 サイドパネル

- 付属の六角レンチを使い、サイドパネルを固定している4箇所のネジを取り外します。
- サイドパネルを取り外します。




4 5.25"パネル

- 5.25"パネルを固定している2箇所のネジを取り外します。
- 5.25"パネルを取り外します。



5 ストレージホルダ


- ストレージホルダを固定している4箇所のネジを取り外します。
- ストレージホルダを取り外します。



6 フロント吸気ファン

- ファンユニット(ファン+ファンブラケット+ダストフィルタユニット)を固定している4箇所のハンスクリューを取り外します。

- ファンユニットを取り外します。




- ダストフィルタユニットのカバーを取り外します。

- ダストフィルタを取り外します。

- ファンガードとファンブラケットとファンを固定している4箇所のネジを取り外します。

- ファンブラケットからファンガードとファンを取り外します。



ダストフィルタのお手入れ


フィルタを手で叩くなどしてほこりを払います。目詰まりがひどい場合はやさしく水洗いをしてください。水洗いをした場合は陰干しをしてフィルタを完全に乾燥させてください。フィルタが目詰まりをおこすとファン本来の性能を発揮できなくなったり、故障の原因になります。

デバイスの取り付け


▲ネジの締めすぎによるネジ穴等の破損にご注意ください。

1 マザーボード


- マザーボードに付属されたI/Oシールドプレートを本体の内側からI/Oシールドプレート取付部に押し込みます。



- スペーサ(ネジセット スペーサ)をマザーボードベースに取り付けます。




- 固定用のネジ(ネジセット ミリネジ)を使ってマザーボードベースにマザーボードを取り付けます。



2 電源ユニット

本体の側面からPSUベ이에電源ユニットを取り付けます。




- ▲電源ユニットに付属された固定用のネジをお使いください。

3 HDD

5.25"ベイ下部


ストレージホルダの5.25"ベイ下部には、3.5"HDDまたは2.5"HDD(SSD)を1基取り付けすることができます。



3.5"HDDの場合


固定用のネジ(ネジセット インチネジ)を使って3.5"HDDを5.25"ベイ下部に取り付けます。

- ▲必ずインチネジをお使いください。




2.5"HDD(SSD)の場合

固定用のネジ(ネジセット ミリネジ)を使って2.5"HDD(SSD)を5.25"ベイ下部に取り付けます。(ミリ規格のデバイスの場合)




4 5.25"デバイス

- 固定用のネジ(ネジセット ミリネジ)を使って5.25"ベイに5.25"デバイスを取り付けます。(ミリ規格のデバイスの場合)




- 取り外したときと逆の手順で本体にストレージホルダを取り付けます。



5 HDD

5.25"ベイ側部


ストレージホルダの5.25"ベイ側部には、3.5"HDDまたは2.5"HDD(SSD)を取り付けることができます。



3.5"HDDの場合 (最多搭載数2基)

固定用のネジ(ネジセット インチネジ)を使って3.5"HDDを5.25"ベイ側部に取り付けます。

- ▲必ずインチネジをお使いください。



2.5"HDD(SSD)の場合 (最多搭載数5基)

固定用のネジ(ネジセット ミリネジ)を使って2.5"HDD(SSD)を5.25"ベイ側部に取り付けます。(ミリ規格のデバイスの場合)

